

Vejledning til brug af elcyklen

Introduktion til display for assist funktioner og batteriindikator



Assist funktioner

Displayet har 2 forskellige assist funktioner:

- 5 Assist niveauer (1-5), vælges ved at bruge pile-tasterne
Ved skift af assist niveau ændres farven i indikatoren til grøn. Indikatoren vender automatisk tilbage til blå (batteri indikator).
- Walk assist, vælges ved at holde "ned" knappen inde
Når du holder "ned" knappen på cyklens display inde, er det med denne funktion muligt - uanset indstillingen af assist-niveau - at køre op til 6 km/time uden at benytte pedalerne. Funktionen bruges eksempelvis, hvis du skal trække cyklen op ad en bakke.

De 5 assist niveauer

- Niveau 1 - ca. 8,5 km/t
- Niveau 2 - ca. 13,5 km/t
- Niveau 3 - ca. 16,0 km/t
- Niveau 4 - ca. 21 km/t
- Niveau 5 - ca. 25 km/t

Forlys

- Forlys tændes/slukkes ved at holde "op" knappen inde i 2-3 sek.

Gear:

Shimano nexus 7-trins gear

Gearskifte gøres i følgende trin:

Når der skal skiftes gear fra 1. og op, skal man holde stille med pedalerne, når det ønskede gear er valgt, må man forsætte trådet igen.

Modsat når man skal ned i gear hold stille med pedalerne og gear ned.

Start og henstil altid cyklen i 1. gear



Ladeapparat / opladning

Opladning skal ske indendørs eller under halvtag, da laderen kun er stænkstæt.

NB! Det er vigtigt, at rækkefølgen af punkterne nedenfor overholdes.

Der er 2 muligheder for opladning af batteriet:

1

Opladning med batteri monteret på cyklen

- Batteriet skal være monteret på cyklen.
- Sæt stikket fra laderen i ladestikket
- Sæt net-stikket (230v) i stikkontakten og tænd for laderen.

2

Opladning med afmonteret batteri

- Batteriet skal være afmonteret cyklen.
- Sæt stikket fra laderen i batteriets lade stik.
- Sæt net-stikket (230 v) i stikkontakten og tænd for laderen.



- Power diode lyser rød, når power stikket er sat i stikkontakten.
- Lyser charger dioden rød, når power stikket er sat i stikkontakten, mangler der strøm på batteriet. Lad batteriet op!
- Lyser charger dioden grøn, er batteriet ladet op.
- NB Sluk for laderen, før du fjerner ladestikket.
- Vi anbefaler, at man ind i mellem lader batteriet forblive tilsluttet min. 24 timer efter at den grønne diode lyser, da det giver en bedre balance mellem hver celle i batteriet.
- Efter endt ladning isættes det lille gummidæksel i stikket for at beskytte mod snavs.